

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **AUTO SPEGNIMENTO:** si attiva quando non viene rilevato nessun movimento per 40 minuti.
- **INDICATORE DI CALORE CHE CAMBIA COLORE & PUNTA FREDDA.**
- **VOLTAGGIO AUTONOMO:** 110V ~ 240V.
- **CONVERSIONE INTELLIGENTE °C/°F:** passa automaticamente da Celsius a Fahrenheit a seconda del voltaggio.
- **PIASTRE FLOTTANTI** per creare ricci vivaci, punte all'insù e capelli lisci.
- Temperatura massima fino a 230°C.
- Piastra J PREMIUM COMPLETAMENTE DIGITALE: display FND con 19 impostazioni di temperatura (270°F - 450°F / 140°C - 230°C).
- **FUNZIONE DI BLOCCO** facile da riporre.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

▪ **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO** ▪ Per la vendita al dettaglio, avvisare i clienti di leggere con cura questo foglietto prima di utilizzare l'apparecchio. ▪ Quando si usano apparecchi elettrici, in modo particolare in presenza di bambini, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

### PERICOLO

Per ridurre il rischio di folgorazione: ▪ Staccare sempre l'apparecchio dalla spina dopo l'uso. ▪ Non utilizzare mentre si fa il bagno. ▪ Non riporre l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca o di un lavandino. ▪ Non immergere o lasciar cadere in acqua o in altri liquidi. ▪ Non toccare l'apparecchio se è caduto in acqua, ma staccare prima il cavo della corrente elettrica.

### AVVERTENZE

Per ridurre il rischio di scottature, folgorazione, incendio o ferite alle persone: ▪ Come nella maggior parte degli apparecchi, le parti elettriche sono sotto tensione anche quando l'interruttore è in off. ▪ Staccare la spina immediatamente dopo l'uso. ▪ Non riporre l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca o di un lavandino. ▪ Non utilizzare mentre si fa il bagno. ▪ Non immergere o lasciar cadere in acqua o in altri liquidi. ▪ Se l'apparecchio è caduto in acqua, non toccarlo e staccare immediatamente il cavo della corrente. ▪ La piastra non dovrebbe mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla presa di alimentazione elettrica. L'apparecchio non è progettato per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o senza esperienza o conoscenza, senza che siano sottoposti alla supervisione o sotto indicazioni di una persona responsabile della loro sicurezza. ▪ I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. ▪ Utilizzare la piastra solo per la destinazione d'uso descritta in questo manuale. ▪ Non adoperare mai l'apparecchio se ha il cavo, la spina o altri elementi danneggiati, se non funziona in modo appropriato, se è caduto a terra o in acqua o risulta comunque rovinato o deteriorato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un suo tecnico o personale qualificato in modo da evitare ogni rischio o pericolo. ▪ Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. ▪ La piastra raggiunge temperature molto elevate quando è in funzione. Evitare il contatto diretto con il cuoio capelluto o la pelle nuda. ▪ Non appoggiare la piastra su superfici delicate o vicino ad oggetti infiammabili, ma posare la piastra su un asciugamano umido o sistemarla su un supporto di ferro durante l'utilizzo. ▪ Riporre la piastra solo quando si è completamente raffreddata. ▪ Inserire completamente la spina nella presa della corrente per il normale funzionamento, il mancato completo inserimento della spina potrebbe causare il surriscaldamento ed un incendio. ▪ Toccare qualsiasi parte della piastra di riscaldamento durante il funzionamento può provocare scottatura/ustione. ▪ Se il numero indicante la temperatura del display dovesse risultare intermittente o con effetto tremolante, la piastra potrebbe essere malfunzionante: in tal caso spegnere immediatamente l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente. ▪ Mentre la piastra è calda o subito dopo l'utilizzo, dovrebbe essere tenuta lontano da oggetti predisposti ad alterazioni a causa del calore.

## PRECAUZIONI

Osservare rigorosamente tutte le ISTRUZIONI, AVVERTENZE, PRECAUZIONI quando si utilizza la piastra. Al termine di ogni impiego dell'apparecchio, far raffreddare e pulire delicatamente la piastra con un panno umido. Non avvalersi di detersivi chimici o abrasivi. ▪ Non lavare la piastra con acqua. ▪ Non aprire l'apparecchio e non tentare di aggiustarlo in caso di malfunzionamento. ▪ Non toccare il tasto di controllo della temperatura con le mani bagnate. ▪ Non schiacciare il filo tra le ganasce della piastra. ▪ Non impiegare la piastra per nessun altro scopo che il trattamento dei capelli. ▪ Non adoperare l'apparecchio se il cuoio capelluto del/la cliente è sensibile, evidenzia ferite o abrasioni. ▪ Non passare la piastra se il/la cliente ha reazioni allergiche alle soluzioni liscianti od altri prodotti cosmetici. ▪ Esaminare sempre i capelli del/la cliente: struttura, rottura o scolorimento ed accertarsi che siano in buone condizioni per il trattamento con l'apparecchio. ▪ Non impiegare la piastra su capelli danneggiati o compromessi, o entro 5-6 settimane dalla permanente o dalla tinta. ▪ Se si riscontrano sintomi anomali visibili sul cuoio capelluto del/la cliente o sui capelli durante (o successivamente) l'utilizzo della piastra, interrompere immediatamente e consultare un medico. ▪ Particolare attenzione deve essere rivolta all'asciugatura: se risulta insufficiente, il calore della piastra genera vapore attorno al capello e possono aver luogo ustioni al cuoio capelluto o alla pelle del/la cliente; se l'asciugatura è invece eccessiva, possono verificarsi danni ai capelli. ▪ Fare molta attenzione quando si lavora con le alte temperature (190°C - 230°C). ▪ Non utilizzare la piastra dove vengono vaporizzati spray per capelli. ▪ Non smontare l'apparecchio per nessun motivo. ▪ Non danneggiare il cavo di alimentazione: può provocare scosse elettriche, corto circuiti o incendi. Scollegare la piastra tirando la spina e non il cavo. ▪ Non appoggiare nessun oggetto pesante sul cavo, non torcerlo e non piegarlo. ▪ Non avvolgere il cavo elettrico intorno alla piastra, in quanto potrebbe causare l'usura dello stesso. ▪ Non cambiare o modificare il cavo in nessun modo. ▪ Non graffiare la superficie delle piastre riscaldate.